MODE D'EMPLOI

APTP-451 - BALANCE TACTILE 200g x 0.01g, 100g x 0.01g

---

1. **Description**
   Affichage LCD à 5 chiffres
   Dimensions : 103 x 66 x 18 mm
   Rétro-éclairage bleu pour une meilleurs visibilité
   Fonction auto-off au bout d'une minute d'inactivité
   Fonctionne avec 2 piles AAA

2. **Fonctions – 3 boutons : ON/OFF, MODE, TARE**
   - ON/OFF : sert à allumer et éteindre la balance
   - TARE : sert à soustraire le poids d'un récipient ; appuyez sur la touche TARE, 0 sera ensuite affiché et quand l'objet à peser sera posé sur la plateau, l'affichage va indiquer son poids
   - MODE : sert à changer les unités de pesage

3. **Calibration externe**
   1. Allumez la balance **ON/OFF**
   2. Appuyez sur la touche **MODE** pendant 3s jusqu'à ce que **CAL** apparait, vous indiquant le poids maximal '200' ou '100'
   3. Posez le poids de calibration 200g ou 100g sur le plateau, la balance va indiquer **PASS**
   4. La calibration est finie, enlevez le poids

   <u>Remarques importantes</u>

   Utilisez la balance sur une surface plane et stable, sans vibrations
   Une calibration est conseillée, en cas de doutes sur la précision de la pesée
   Jamais essayer le désassemblage ou la réparation de la balance
   « Essuyez » l'extérieur de la balance quand elle est sale
   Ne pas utiliser des produits chimiques pour la nettoyer